



Højbed fra Økohaven - saml selv

I lærk eller douglasgran




Indhold i én pakke:

A: 2 stk. brædder	195 x 20 x 2,5 cm (længde x højde x bredde)
B: 2 stk. brædder	100 x 20 x 2,5 cm (længde x højde x bredde)
C: 2 stk. hjørnestolper	76 x 7,5 x 7,5 cm (længde x tykkelse x bredde)
D: Skruer	20 stk. 4,2 x 56 mm rustfrie træskruer

Samlevejledning – 20 cm højt højbed (1 pakke):

- Inden du går igang:
 - Husk inden skrue (D) skrues i, at forbore med et træbor som er en smule tyndere end skruen – ellers risikere man at træet kan flække.
 - Udvalg hvilke sider af brædder som skal være front og bagside, så du får de pæneste sider synlige.
 - Brug evt. en skruetvinge til at holde stolperne fast til brættet under både forboringen samt når skruen skrues i. På den måde undgår du at tingene kan rykke sig i forhold til hinanden, og gøre højbedet skævt.
- Sav de 2 hjørnestolper (C) over på midten
 - På den måde får du 4 stk. ben til højbedet, hvor hvert ben måler 38 cm.
 - **Ønsker du et 40 cm højt højbed skal benene ikke skæres over** – se vejledning til det høje højbed længere nede.
- Tag én af de lange brædder (A), og monter 2 hjørnestolper på denne. Hjørnestolperne placeres ca. 2 cm under overkanten på brættet, og helt ud til enden af brættet, således stolpen flugter enden af brættet.
- Gentag processen med det andet lange bræt (A) og 2 hjørnestolper (C).
- Sæt nu de 2 korte brædder (B) på som endestykker, så de dækker både hjørnestolpen (C) og enden af det lange bræt (A).
- Når højbedet samles på ovenstående måde, vil de udvendige mål på det færdige højbed være 200 x 100 x 20 cm (længde x bredde x højde), og hjørnestolperne kan graves ca. 20 cm ned i jorden, så højbedet står stabilt fast.
- Puds til sidst eventuelle ujævnheder og kanter med sandpapir.

Højbedet set oppefra:



Samlevejledning – 40 cm højt højbed (2 pakker):

Køber du 2 pakker, kan du lave dit højbed dobbelt så højt. Fremgangsmåden er stort set på samme måde som ovenfor, med nogle få undtagelse. Se nedenfor.

- Inden du går igang:
 - Husk inden skrueene (D) skrues i, at forbore med et træbor som er en smule tyndere end skruen – ellers risikere man at træet kan flække.
 - Udvælg hvilke sider af brædder som skal være front og bagside, så du får de pæneste sider synlige.
 - Brug evt. en skruetvinge til at holde stolperne fast til brættet under både forboringen samt når skruen skrues i. På den måde undgår du at tingene kan rykke sig i forhold til hinanden, og gøre højbedet skævt.
- Hjørnestolperne (C) skal denne gang IKKE skæres over på midten. Du skal nemlig bruge de 4 lange hjørnestolper på 76 cm (2 stk fra hver pakke), for at brædderne kan sættes over/under hinanden, og give et 40 cm højt højbed.
- Tag én af de lange brædder (A), og monter 2 hjørnestolper på denne. Hjørnestolperne placeres ca. 2 cm under overkanten på brættet, og helt ud til enden af brættet, således stolpen flugter enden af brættet. Montér nedenfor det første bræt endnu et langt bræt (A), således højbedets højde nu bliver 40 cm.
- Gentag processen med de 2 resterende lange brædder (A) og 2 hjørnestolper (C).
- Sæt nu de 4 korte brædder (B) på som endestykker, så de dækker både hjørnestolpen (C) og enden af det lange bræt (A).
- Når højbedet samles på ovenstående måde, vil de udvendige mål på det færdige højbed være 200 x 100 x 40 cm (længde x bredde x højde), og hjørnestolperne kan graves ca. 38 cm ned i jorden, så højbedet står stabilt fast.
- Puds til sidst eventuelle ujævnheder og kanter med sandpapir.

Højbedet set oppefra:

